

Sicherungsbelegung (SC) auf Sicherungshalter C, ab November 2011

Nr.	Benennung im Stromlaufplan	Nennwert	Funktion/Bauteil	Klemme
1	- Sicherung 1 auf Sicherungshalter C -SC1-	7.5 A	- Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266- (CAVE, CAVF, CAYB, CAYC, CFHD, CBZB, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB und CLNA) Luftmassenmesser -G70- (CAYB, CAYC und CLNA) Steuergerät für Lenkhilfe -J500- Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung -N51- (CFHD und CFWA)	15a
2	- Sicherung 2 auf Sicherungshalter C -SC2-	10 A	- Diagnoseanschluss -U31- (T16I/1) Schalter für Heizung/Heizleistung -E16- Schalter für GRA -E45- Hochdruckgeber -G65- Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- Steuergerät für Klimaanlage -J301- Steuergerät für Abblendlicht ein/aus -J665- Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- Steuergerät für Körperschall -J869- Interface für Navigation -R94- Automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7-	15a
3	- Sicherung 3 auf Sicherungshalter C -SC3-	5 A	- Kraftstoffpumpenrelais -J17- (BTS, CEKA, CGGB, CGPA, CGPB und CNKA) Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- (CAVE, CAVF und CBZB) Motorsteuergerät -J623- (BTS, CAVE, CAVF, CAYB, CAYC, CBZB, CEKA, CFHD, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB, CLNA und CNKA)	15a
4	- Sicherung 4 auf Sicherungshalter C -SC4-	10 A	- Taster für Reifendruckkontrolle -E226-	15a

			Taster für ASR und ESP -E256- Lenkwinkelgeber -G85- Steuergerät für ABS -J104- Diagnose-Interface für Datenbus -J533- (nur mit Start-Stop) Spannungsstabilisator 2 -J570- (nur mit Start-Stop)	
5	Sicherung 5 auf Sicherungshalter C -SC5-	10 A	- Schalter für Rückfahrscheinwerfer -F4- Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20- Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	15a
6	Sicherung 6 auf Sicherungshalter C -SC6-	5 A	- Steuergerät im Schalttafeleneinsatz -J285-	15a
7	Sicherung 7 auf Sicherungshalter C -SC7-	7.5 A	- Lampe für Nebelscheinwerfer links -L46- Lampe für Nebelscheinwerfer rechts -L47- Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte -K13- Relais 1 für Anlasser -J908- (nur mit Start-Stop) Relais 2 für Anlasser -J907- (nur mit Start-Stop) Spannungsstabilisator -J532- (nur mit Start-Stop) Taster für Start-Stop-Betrieb -E693- (nur mit Start-Stop) Bordnetzsteuergerät -J519- (T73a/6)	55a 15a
8	Sicherung 8 auf Sicherungshalter C -SC8-	2 A	- Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453- (CAVE und CAVF)	15a
9	Sicherung 9 auf Sicherungshalter C -SC9-	10 A	- Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb -E22- Schalter für Heckscheibenwischer -E34- Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung -E38- Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wasch-Wisch-Automatik und Scheinwerfer- Reinigungsanlage) -E44-	15a
10	Sicherung 10 auf Sicherungshalter C -SC10-	5 A	- Bordnetzsteuergerät -J519- (T73a/44)	15a
11	Sicherung 11 auf Sicherungshalter C -SC11-	5 A	- Steuergerät für Airbag -J234- Kontrolllampe für Airbag aus Beifahrerseite -K145-	15a
12	Sicherung 12 auf Sicherungshalter C -SC12-	10 A	- Wahlhebel -E313- (BTS, CAVE, CAVF und CBZB) Steuergerät für Gasbetrieb -J659- (CNKA)	15a

				Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743- (BTS, CAVE, CAVF und CBZB)					CGGB, CFHD, CFWA, CGPA, CGPB, CLNA und CNKA)		
13	-	Sicherung 13 auf Sicherungshalter C -SC13-	5 A	- Umschalter für Spiegelverstellung -E48-	15a	24	-	Sicherung 24 auf Sicherungshalter C -SC24-	10 A	- Bordnetzsteuergerät -J519- (T73a/66)	30a
14	-	Sicherung 14 auf Sicherungshalter C -SC14-	15 A	- Leistungsmodul für Scheinwerfer links -J667-	15a					Kofferraumleuchte -W3- Handschuhfachleuchte -W6- Leseleuchte Beifahrerseite -W13- Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung -W15- Leseleuchte Fahrerseite -W19-	
15	-	Sicherung 15 auf Sicherungshalter C -SC15-	15 A	- Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts -J668-	15a						
16	-	Sicherung 16 auf Sicherungshalter C -SC16-	-	- nicht belegt							
17	-	Sicherung 17 auf Sicherungshalter C -SC17-	5 A	- Kennzeichenleuchte -X-	58a	25	-	Sicherung 25 auf Sicherungshalter C -SC25-	5 A	- Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	15a
18	-	Sicherung 18 auf Sicherungshalter C -SC18-	7.5 A	- Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-	15a	26	-	Sicherung 26 auf Sicherungshalter C -SC26-	-	- nicht belegt	
19	-	Sicherung 19 auf Sicherungshalter C -SC19-	5 A	- Bordnetzsteuergerät -J519- (T73a/42)	86s	27	-	Sicherung 27 auf Sicherungshalter C -SC27-	5 A	- Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102- Stellmotor links für Leuchtweitenregelung -V48- Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung -V49-	15a
20	-	Sicherung 20 auf Sicherungshalter C -SC20-	15 A	- Bordnetzsteuergerät -J519- (T73b/13) Lampe für Blinklicht vorn links -M5- Lampe für Blinklicht hinten links -M6- Lampe für Blinklicht vorn rechts -M7- Lampe für Blinklicht hinten rechts -M8- Lampe für Bremslicht links -M9- Lampe für Bremslicht rechts -M10- Lampe für Seitenblinkleuchte links -M18- Lampe für Seitenblinkleuchte rechts -M19- Lampe für hochgesetztes Bremslicht -M25-	30a						
21	-	Sicherung 21 auf Sicherungshalter C -SC21-	5 A	- Lenkwinkelgeber -G85- Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	30a	28	-	Sicherung 28 auf Sicherungshalter C -SC28-	10 A	- Heizung für Lambdasonde -Z19- (BTS, CAVE, CAVF, CAYB, CAYC, CBZB, CEKA, CFHD, CGGB, CGPA, CFWA, CGPB und CNKA) Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator -Z29- (BTS, CAVE, CAVF, CBZB, CEKA, CGGB, CGPA, CGPB und CNKA)	87a
22	-	Sicherung 22 auf Sicherungshalter C -SC22-	5 A	- Bordnetzsteuergerät -J519- (T73a/64) beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite -Z4- beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite -Z5-	30a	29	-	Sicherung 29 auf Sicherungshalter C -SC29-	15 A	- Geber für Gasvorratsanzeige -G707- (CNKA) Steuergerät für Gasbetrieb -J659- (CNKA) Gaseinblasventil -1- -N366- (CNKA) Gaseinblasventil -2- -N367- (CNKA) Gaseinblasventil -3- -N368- (CNKA) Gaseinblasventil -4- -N369- (CNKA) Ventil für Gasvorratsbehälter -N495- (CNKA) Hochdruckventil für Gasbetrieb -N372- (CNKA)	
23	-	Sicherung 23 auf Sicherungshalter C -SC23-	7.5 A	- Wahlhebel -E313- (BTS, CAVE, CAVF und CBZB) Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397- Hauptrelais -J271- (CAVE, CAVF und CBZB) Bordnetzsteuergerät -J519- (T73b/39) Motorsteuergerät -J623- (BTS, CAVE, CAVF, CAYB, CAYC, CBZB, CEKA,	30a				20 A	- Relais für Vakuumpumpe -J57- (CAVE und CAVF) Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- (CAYB, CAYC, CFHD und CLNA) Ventil für Kraftstoffdosierung -N290- (CAYB, CAYC, CFHD, CFWA und CLNA) Unterdruckpumpe für Bremse -V192- (CAVE und CAVF)	87a

30	- Sicherung 30 auf Sicherungshalter C -SC30-	10 A	- Relais für Ansaugrohrvorwärmung -J81- (CAYB, CAYC und CLNA) Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung -N51- (nur bei Fahrzeugen für Kaltländer) Magnetventil für Ladedruck-Begrenzung -N75- (CAYB, CAYC, CFHD, CFWA und CLNA) Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80- (BTS, CEKA, CGGB, CGPA, CGPB und CNKA) Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205- (BTS) Umschaltventil für Kühler, Abgasrückführung -N345- (CAYB, CAYC, CFWA, CHFD und CLNA) Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf -V178- (CFWA, CFHD, CAYB, CAYC und CLNA)	87a
31	- Sicherung 31 auf Sicherungshalter C -SC31-	10 A	- Luftmassenmesser -G70- (CFWA und CFHD) Kraftstoffpumpenrelais -J17- (CAYB, CAYC, CFHD, CFWA und CLNA) Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179- (CAYB, CAYC, CFHD, CFWA und CLNA) Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- (CAVE, CAVF und CFHD) (CFWA nur mit Start-Stop) Relais für Kühlmittelzusatzpumpe -J496- (CAVE, CAVF und CBZB) Einspritzventil Zylinder 1 -N30- (BTS, CEKA, CGGB, CGPA, CGPB und CNKA) Einspritzventil Zylinder 2 -N31- (BTS, CEKA, CGGB, CGPA, CGPB und CNKA) Einspritzventil Zylinder 3 -N32- (BTS, CEKA, CGGB, CGPA, CGPB und CNKA) Einspritzventil Zylinder 4 -N33- (BTS, CEKA, CGGB und CNKA) Magnetventil für Ladedruck-Begrenzung -N75- (CAVE und CAVF) Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80- (CAVE, CAVF und CBZB) Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205- (CAVE und CAVF) Umluftventil für Turbolader -N249- (CAVE und CAVF) Magnetkupplung für Kompressor -N421- (CAVE und CAVF)	87a

			Magnetventil für Kühlmittelkreislauf -N492- (CBZB) Pumpe für Kühlmittelumlauf -V50- (CAVE und CAVF)	
32	Sicherung 32 auf Sicherungshalter C -SC32-	15 A 20 A 30 A	- Motorsteuergerät -J623- (BTS, CEKA, CGGB und CNKA) - Motorsteuergerät -J623- (CAVE, CAVF, CBZB, CGPA, CGPB) - Motorsteuergerät -J623- (CAYB, CAYC, CFHD, CFWA und CLNA)	87a
33	Sicherung 33 auf Sicherungshalter C -SC33-	5 A	- Kupplungspedalschalter -F36- (BTS, CAYB, CAYC, CEKA, CFHD, CGGB, CGPA, CGPB, CLNA und CNKA) (CBZB und CFWA ohne Start-Stop) Bremspedalstellungsgeber -G100- Kupplungspositionsgeber -G476- (CBZB und CFWA nur mit Start-Stop) Relais für kleine Heizleistung -J359- (CAYB, CAYC, CFHD, CFWA und CLNA) (nur bei Fahrzeugen für Kaltländer) Relais für große Heizleistung -J360- (CAYB, CAYC, CFHD, CFWA und CLNA) (nur bei Fahrzeugen für Kaltländer)	87a
34	Sicherung 34 auf Sicherungshalter C -SC34-	15 A	- Kraftstoffpumpe für Vorförderung -G6- (BTS, CEKA, CGGB, CGPA, CGPB und CNKA) Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- (CAVE, CAVF und CBZB)	87a
35	Sicherung 35 auf Sicherungshalter C -SC35-	15 A	- 12-V-Steckdose -U5- (nur für Ibiza ST)	15a
36	Sicherung 36 auf Sicherungshalter C -SC36-	10 A 15 A	- Steuergerät für Gasentladungslampe rechts -J344- (nur ohne Start-Stop) Lampe für Fernlicht rechts -M32- (nur ohne Start-Stop) - Steuergerät im Schalttafелеinsatz -J285- (nur mit Start-Stop) Steuergerät für Gasentladungslampe links -J343- (nur mit Start-Stop) Steuergerät für Gasentladungslampe rechts -J344- (nur mit Start-Stop) Bordnetzsteuergerät -J519- (T73a/62) Lampe für Fernlicht links -M30- (nur mit Start-Stop) Lampe für Fernlicht rechts -M32- (nur mit Start-Stop)	56a
37	Sicherung 37 auf Sicherungshalter C -SC37-	10 A	- Kontrolllampe für Fernlicht -K1- Steuergerät für Gasentladungslampe links -J343-	56a

			Steuergerät für Abblendlicht ein/aus -J665- Lampe für Fernlicht links -M30- Relais für Lichthupe -J828-	
38	- Sicherung 38 auf Sicherungshalter C -SC38-	30 A	- Schalter für Frischluftgebläse -E9- Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	75a
39	- Sicherung 39 auf Sicherungshalter C -SC39-	-	- nicht belegt	
40	- Sicherung 40 auf Sicherungshalter C -SC40-	15 A	- Zigarrenanzünder -U1-	30a
41	- Sicherung 41 auf Sicherungshalter C -SC41-	25 A	- Schalter für beheizbaren Fahrersitz -E192- Schalter für beheizbaren Beifahrersitz -E193- Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	75a
42	- Sicherung 42 auf Sicherungshalter C -SC42-	20 A	- Bordnetzsteuergerät -J519- (T73a/73) Signalhorn und Doppeltonhorn -H1-	30a
43	- Sicherung 43 auf Sicherungshalter C -SC43-	30 A	- Steuergerät für Schiebedach -J245-	30a
44	- Sicherung 44 auf Sicherungshalter C -SC44-	20 A	- Bordnetzsteuergerät -J519- (T73a/68) Scheibenwischermotor -V-	30a
45	- Sicherung 45 auf Sicherungshalter C -SC45-	30 A	- Bordnetzsteuergerät -J519- (T73b/67) beheizbare Heckscheibe -Z1-	30a
46	- Sicherung 46 auf Sicherungshalter C -SC46-	20 A	- Bedieneinheit im Lenkrad -E221- Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon -J412- Spannungsstabilisator -J532- (nur mit Start-Stop) Steuergerät für Multimediasystem -J650- Radio -R-	30a
47	- Sicherung 47 auf Sicherungshalter C -SC47-	5 A	- Diagnoseanschluss -U31- (T16/16) Steuergerät für Climatronic -J255- Steuergerät für Klimaanlage -J301- Magnet für Zündschlüssel-Abzugssperre -N376- Diagnose-Interface für Datenbus -J533- (nur mit Start-Stop)	30a
48	- Sicherung 48 auf Sicherungshalter C -SC48-	25 A	- Bordnetzsteuergerät -J519- (T73a/16)	30a
49	- Sicherung 49 auf Sicherungshalter C -SC49-	25 A	- Türsteuergerät, Fahrerseite -J386-	30a
50	- Sicherung 50 auf Sicherungshalter C -SC50-	30 A	- Türsteuergerät, hinten links -J388- Türsteuergerät, hinten rechts -J389-	30a
51	- Sicherung 51 auf Sicherungshalter C -SC51-	25 A	- Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	30a
52	- Sicherung 52 auf Sicherungshalter C -SC52-	15 A	- Sensor für Innenraumüberwachung -G273- Alarmhorn -H12-	30a
53	- Sicherung 53 auf Sicherungshalter C -SC53-	15 A	- Kraftstoffpumpenrelais -J17- (CAYB, CAYC, CFHD, CFWA und CLNA) Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- (CAVE, CAVF und CBZB)	30a
54	- Sicherung 54 auf Sicherungshalter C -SC54-	15 A	- Bordnetzsteuergerät -J519- (T73b/11) Lampe für Nebelscheinwerfer links -L22- Lampe für Nebelscheinwerfer rechts -L23- Lampe für Rückfahrlicht links -M16- Lampe für Rückfahrlicht rechts -M17-	30a
55	- Sicherung 55 auf Sicherungshalter C -SC55-	15 A 20 A	- Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70- (BTS, CGGB und CNKA) Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127- (BTS, CGGB und CNKA) Zündtrafo -N152- (CEKA) Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291- (BTS, CGGB und CNKA) Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292- (BTS, CGGB und CNKA) Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70- (CAVE, CAVF, CGPA und CGPB) Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127- (CAVE, CAVF, CGPA und CGPB) Zündtrafo -N152- (CBZB) Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291- (CAVE, CAVF, CGPA und CGPB) Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292- (CAVE und CAVF)	87a
56	- Sicherung 56 auf Sicherungshalter C -SC56-	10 A	- Motor für Heckscheibenwischer -V12-	75a
57	- Sicherung 57 auf Sicherungshalter C -SC57-	15 A	- Steuergerät für Gasentladungslampe rechts -J344- Bordnetzsteuergerät -J519- (T73a/63) (nur für Fahrzeuge mit Start-Stop oder mit automatischem Abblendlicht) Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts -M31-	56b
58	-	15 A	-	56b